CHERRY 🐏

취급 설명서 (User Guide)

풀 매크로 기능의 미니 키보드 「G86-52400」 83키 미니 키보드 G86-52400 블랙 한글, G86-52400 화이트 한글, G86-52400 블랙 영문

1. 시작하면서...

취급 설명서에는 G86-52400 구입자 분들을 위한 유용한 정보들이 담겨 있습니다. G86-52400 키보드를 설치 및 조작하기 전 본 취급 설명서를 한번 살펴보시길 권해 드립니다. 향후 G86-52400 사용하는데 있어서 많은 도움을 받으실 수 있을 것입니다.

2. 제품 소개

[하드웨어 매크로 기능 및 레이아웃 변경 기능 제공]

본 제품은 체리사의 산업용 및 업무용 시리즈인 MPOS 시리즈에 속한 미니 키보드 입니다. 여타 미니 키보드와 달리 하드웨어 방식의 매크로 기능을 제공하며 또한 사용자가 원하는데로 키보드 레이아웃을 변경할 수 있고 이러한 변경 내용이 키보드의 펌웨어에 내장됩니다. 어떠한 미니 키보드 보다 자유도가 높은 키보드라고 할 수 있겠습니다.

[작은 크기로 공간 활용 극대화]

G86-52400의 가로 폭은 30cm에 약간 못미치는 수준으로 일반 키보드와 비교한다면 편집키 와 숫자 키패드 부분을 제외한 순수 문자열 정도 수준입니다. 상대적으로 설치 공간이 좁은 POS용, 전산실이나 서버실의 랙 상태에서 사용 하기 좋은 제품입니다.

[뛰어난 내구성과 우수한 키감]

G86-52400은 내부적으로 녹 방지 설계와 먼지로 부터 제품을 보호할 수 있는 설계가 되어 있습니다. 사무실 뿐만 아니라 분진이 많은 공장에서의 사용도 가능합니다. 일반 키보드에 비해 고급의 소재를 사용하여 부드럽고 구분감 있는 타이핑이 가능하며 일반 멤브레인에 비해 긴 최대 2,500만번까지의 키 입력이 가능합니다.

[사용자 환경을 구현한 키캡 및 인덱싱 키캡 제공 (별매)]

키캡은 구형 형태로 디자인되어 사용자의 손끝이 키캡에 자연스럽게 밀착됩니다. 스페이스 열의 키캡들은 볼록한 행태로 제작되어 엄지 손가락으로 해당 키를 누를 때에 손가락 끝이 아프지 않고 편안하게 누를 수 있도록 배려하고 있습니다.

별매의 인덱싱 키캡은 상단 부분의 아크릴 덮개 부분을 열고 사용자가 직접 지정한 레이아웃이나 매크로 등을 색인 (인덱싱)할 수 있게 배려하고 있습니다. 특정 환경 혹은 작업 에 맞는 키보드 설정을 해 놓은 경우 유용하게 사용할 수 있는 키보드 악세서리 입니다.

[합리적인 키보드 레이아웃]

83키 만을 내장한 미니 키보드 이지만 커서키와 편집키를 비롯한 핵심 키들이 모두 키보드에 내장되어 있습니다. 사용 자가 크게 어색함을 느끼지 않게 키보드 레이아웃이 사용할 수 있으며 사용자들이 원할 경우 자신만의 레이아웃을 설정할 수 있습니다.

3. 작동 환경

작동 가능 하드웨어 : USB 포트가 있는 PC 혹은 매킨토시 작동 가능 운영체제 : Windows XP 이상의 운영 체제

[USB 접속에 관한 보층 정보] 1. 윈도우 3,1, 95 및 윈도우 NT 운영체제에서는 USB 포트가 공식적으로 지원되지 않으니 참고 바랍니다. 2. G86-52400을 처음 사용했을 때, 셋업 작업을 위해 PS/2 방식의 키보드, 마우스가 필요할 수 있습니다. 3. 본 제품을 특정 제품에 연결했을 경우 BIOS 설정이 불가능 할 수도 있으니 이 점 참고하시기 바랍니다.

패키지의 내용



제품 패키징의 구성은 키보드 본체와 착탈이 가능한 키보드 스탠드 2개로 되어 있습니다.

메뉴얼은 별도로 제공되지 않으며 판매사 웹사이트에서 다운이 가능한 형태로 제공되니 이 점 참고하시길 바랍니 다

키보드 스탠드의 경우에는 키보드와의 연결 부분이 부러지 기 쉬우니 스탠드 연결이나 사용시 주의 부탁 드립니다.

4. 한/영 전환 방법

G86-52400은 별도의 한글, 한자 키가 추가되지 않은 83키 표준 레이아웃을 채용한 키보드 입니다. 일반 한글 106키 키보드의 기능을 본 키보드에서 구현하시려면 아래 도표를 참고하시길 바랍니다.

한글 키보드의 키	G86-52400에서의 조작방
한글 키	우측 ALT (한/영) 키
한자 키	* 추가 설정 필요

* 1) G86-52400은 우측 CTRL키를 가지고 있지 않습니다. 이 부분은 사용자가 설정하여 해결이 가능 합니다. 이에 관한 자세한 설정 방법은 뒷 부분에 설명하도록 하겠습니다. * 2) 위에 설명한 한/영 혹은 한자 전환 방법 외에 SHIFT+SPACE로 한/영 전환을 CTRL+SPACE로 한자 전환을 할 수도 있습니다. 더 자세한 사항은 '6, 한글 전환 세부 설정'을 참고하시길 바랍니다.

5. 키보드 연결하기

① 자신이 사용하고 있는 운영체제가 플러그앤플레이를 지원하는 운영체제인가를 확인합니다. ② 컴퓨터 본체의 USB 포트에 G86-52400 케이블을 연결합니다. ③ PC가 G86-52400을 USB 키보드로 자동 인식합니다.

6. 한글 전환 세부 설정

G86-52400의 기본 한글 전환 키는 우측 ALT (한/영) 입니다. 대부분의 경우 해당 키를 누름으로써 한영 전환 이 바로 가능합니다만 초기 윈도우 설정시 키보드를 106키로 설정해 놓은 일부 PC의 경우 우측 ALT(한/영) 키가 동작하지 않는 경우가 있습니다. 이 때에는 다음과 같은 방법으로 우측 ALT키와 를 활성화 시킬 수 있습니다.

윈도우 2000, XP, Vista, 7에서 한글 변환 설정

① 웹브라우저를 실행합니다.

② 주소 창에서 http://www.kbdmania.net/download/hangul switch zip을 친 후 엔터키를 누릅니다. ③ 이 파일을 열거나 저장시키겠습니까? 라는 메시지 창이 나타나면 저장 버튼을 클릭합니다. ④ 다른 이름으로 저장 대화상자가 나타나면 원하는 위치에 해당 파일을 저장합니다. ⑤ 저장된 파일을 압축 프로그램으로 해제 합니다. ⑥ 우측 ALT키와 한글 전환을 하려면 ALT 한글 전환.reg를 SHIFT+SPACE로 한글 전환을 하려면 Shift+Space 한글 전환,reg를 더블 클릭하여 실행합니다. ⑦ 해당 정보를 레스스트리에 추가 시키겠냐는 메세지가 나오면 예를 클릭하시길 바랍니다. ⑧ 이 후 윈도우를 한번만 재시동하면 원하는 방식으로 한글 및 한자 전환 작업을 수행할 수 있습니다.





- USB로 G86-52400을 연결할 경우 특정 시스템에서 BIOS 변경을 할 수 없거나, 여러 운영을 설치했을 경우 원하는

- 윈도우 상에서 한글 전환 키 설정은 하나의 설정만 사용 가능합니다. 만약 노트북에서 특정 한글 전환 방법을 선택 했다면 노트북에 연결되어 있는 외부 키보드도 노트북의 한글 전환 방법을 따라가니 이점 참고하시길 바랍니다.

앞 부분에서도 설명드렸 듯이 G86-52400의 가장 큰 장점은 사용자 의도대로 원하는 키보드 레이아웃과 매크로를

운영체제를 선택할 수 없는 경우가 발생할 수 있습니다. 이는 사용하는 PC의 기능상 제약 때문입니다.

7. 키보드 레이아웃과 매크로 설정에 관해

키보드에 내장시킬 수 있는 부분입니다. 이에 대한 상세 단계는 아래와 같습니다.

① 주소 창에서 http://www.cherry.de 를 입력하고 엔터키를 누릅니다.

* 보충설명

⑤ 검색 영역에서 G86을 입력하면 G86-5x4xx라는 검색 결과가 나타납니다. 이를 클립합니다.



④ 상단 서브 메뉴 중 Service & Support를 선택하고 하단의 Download를 지정해 줍니다. S/W 검색 화면이 나옵니다.



Belee	v Tools V5 7 Build 7 Setup				
Coloo	y reek ren bener bener betep				
Please	Features select which features you would like t	io install.	ERRY		
		Feature Description: Key Viewer This feature will be installe drive This feature requires 4094	ed on the local hard (B on your hard drive.		
Curren	t location:		Browse		
Wise Inst	allation Wizard?				
① 설ź	하가 문제 없이 진행되면 '	걸마 후 설치 종료 화면	변이 나타납니다. Fin	ish 버튼을 클릭 i	합니다.
⑫ 컴刊 Resta	퓨터를 재시동 하라는 메세 에버튼을 클릭 합니다. 이희	∥지가 나오는데 재시용 로써 Cherry Tools S/\	등 버튼을 누르기전 (V 설치가 완료 됩니[G86-52400 키보! 가.	Ξ를 컴퓨터에 연
	뛰어가 재시동 되면 시작	ll뉴에서 'Cherry Too)ls'폴더를 찾아봅니	니다. 이 폴더 아리	의 Desiner 아0
레이이 (쉐 아리 키보드	뛰터가 재시동 되면 시작미 웃과 매크로를 지정하는 새와 같이 설정 작업을 선택 . 설정 수정을 선택하시고	╢뉴에서 'Cherry Tor 기능을 수행합니다. [객할 수 있는 화면이 ∟ . Next 버튼을 클릭하ና	ols'폴더를 찾아봅니)esign 프로그램을 실 나옵니다. 보통의 경역 1 됩니다.	니다. 이 폴더 아리 실행합니다. 우라면 맨 위 옵션	l의 Desiner 아0 , 현재 활성화 도
레이이 (14) 아려 키보드 Designer	뛰터가 재시동 되면 시작미 웃과 매크로를 지정하는 사과 같이 설정 작업을 선택 - 설정 수정을 선택하시고	╢뉴에서 'Cherry Tor 기능을 수행합니다. [택할 수 있는 화면이 ∟ ! Next 버튼을 클릭하ና	ols'폴더를 찾아봅니)esign 프로그램을 실 ∤옵니다. 보통의 경 ⁴ 면 됩니다. ■	니다. 이 폴더 아리 실행합니다. 우라면 맨 위 옵션 🍋	l의 Desiner 아0 , 현재 활성화 도
레이이 쉐 아라 키보드 Designer	뛰어가 재시동 되면 시작미 남옷과 매크로를 지정하는 내와 같이 설정 작업을 선택 실정 수정을 선택하시고 Wizard - Select operation Wizard - Select operation Welcome to Ihis wizard	비뉴에서 'Cherry Tor 기능을 수행합니다. [택할 수 있는 화면이 나 ! Next 버튼을 클릭하다 the Designer Wizard! helps you to create and custom	ols'폴더를 찾아봅니 Design 프로그램을 실 구옵니다. 보통의 경 면 됩니다.	니다. 이 폴더 아리 실행합니다. 우라면 맨 위 옵션	의 Desiner 아이 , 현재 활성화 5
레이이 (④ 아려 키보드 Designer	뛰어가 재시동 되면 시작미 남옷과 매크로를 지정하는 4월 같이 설정 작업을 선택 5 설정 수정을 선택하시고 Wizard - Select operation Wizard - Select operation Wizard - Select operation Welcome to Ihis wizard Depen.conflig to a file.	비뉴에서 'Cherry Tor 기능을 수행합니다. [택할 수 있는 화면이 나 ! Next 버튼을 클릭하다 the Designer Wizard! helps you to create and custom	ols'폴더를 찾아봅니 Design 프로그램을 실 구옵니다. 보통의 경 면 됩니다.	니다. 이 폴더 아리 실행합니다. 우라면 맨 위 옵션	의 Desiner 아이 , 현재 활성화 5
레이이 (쉐 아라 키보드 Designer	F터가 재시동 되면 시작미 I웃과 매크로를 지정하는 내와 같이 설정 작업을 선택 · 설정 수정을 선택하시고 Wizard - Select operation Welcome to Ihis wizard Open config to a file. · Which of the · Generation · Modify ac	비뉴에서 'Cherry Tor 기능을 수행합니다. [택할 수 있는 화면이 나 ! Next 버튼을 클릭하다 helps you to create and custom uration of a connected keyboard following operations would you the configuration of a keyboard new configuration infiguration form a file	ols'폴더를 찾아봅니 Design 프로그램을 { 구옵니다. 보통의 경 견 됩니다. ize contiguration for writing or saving like to perform?	니다. 이 폴더 아리 실행합니다. 우라면 맨 위 옵션	의 Desiner 아이 , 현재 활성화 5
레이이 (쉐 아라 키보드 Designer	타 가 재시동 되면 시작미 남옷과 매크로를 지정하는 내와 같이 설정 작업을 선택 호 설정 수정을 선택하시고 Wizard - Select operation Welcome to files, ····································	비뉴에서 'Cherry Tor 기능을 수행합니다. [택할 수 있는 화면이 나 ! Next 버튼을 클릭하다 helps you to create and custom uration of a connected keyboard following operations would you the configuration of a keyboard new configuration infiguration from a file	bls'폴더를 찾아봅니 Design 프로그램을 실 ት옵니다. 보통의 경 견 됩니다. ize contiguration for writing or saving like to perform?	니다. 이 폴더 아리 실행합니다. 우라면 맨 위 옵션	의 Desiner 아이 , 현재 활성화 5

③ 본격격으로 레이아웃 및 매크토를 설정할 수 있는 매인 화면이 나타납니다.

Active configuratio	n G86-52400EUADAA			
	Programmable K	(evs		
Programmable Keys Keyboard Attributes	Esc F2 F3 F4 F5 F6 F7 1 2 3 4 5 6 7 8	F8 F3 F10 F11 F11 F10 H00 0 0 - - ← End End <td< th=""><th></th><th>Layout C Progra Ena Key</th></td<>		Layout C Progra Ena Key
	Layer Standard-Layer Ctrl-Layer Shift-Layer	Keyboard programming Single key Key macro Remove Next >>	Software programming Enable software settings Software macro Software function Remove Next >>	-Key la

⑧ 여기에서는 기본 설정된 우측 Alt키 옆의 메뉴키를 한자 입력을 위한 우측 Ctrl키로 만들어 보기로 합니다. 일단 화면의 우측 메뉴키를 마우스로 클릭합니다. 해당 키가 노란색으로 변경됨니다. 윈도우 하단 중앙의 Next 버튼을 클릭합니다.

ⓑ 키를 설정하는 화면이 나타납니다. 우측 Ctrl로 바꾸길 원하고 있으므로 회색 키 영역 중에서 우측 Ctrl 키를 클릭해줍니다. 그 후 OK 버튼을 클릭합니다.

Esc	F1 F2 F3	F4 F5 F6 F7	F8 F9 F10F11F12	Prn Scr Pa		
` 1	2 3 4	5 6 7 8	9 0 - = +	Ins Hor Pgt	Nur / • -	
	WER	TYUI		Del End Pg	7 8 9 +	
Û	ZXC	VBNM	, . / 企	Ť	1 2 3 Eat	
Н	ex, value	(Set 1 ScanC	ode) (OxeO1d		•	
	ey					
POS k		koue				
POS k	OS/JPOS	Keys				

ⓒ 메인 화면을 확인하면 우측 메뉴키가 우측 Ctri키로 바뀐 것을 확인할 수 있습니다. 최종적으로 해당 키를 키보드에 저장할려면 상단의 Active 버튼을 클릭한 후 Next 버튼을 누르면 몇초가 지난 후 새로 지정한 키가 이전 키에 이식되게 됩니다. 이와 같이 개개의 키를 바꿔줄 수도 있고 혹은 자신만의 키보드 레이아웃 설정을 한 후 이를 파일로 저장한 후 필요에 따라 불러들여 키보드에 저장하는 것도 가능합니다. 자세한 내용은 Designer Tools의 Help 메뉴를 이용해 보시길 바랍니다.



④ 이제는 매크로 기능 설정을 테스트 해보기로 합니다. Designer 메뉴 화면에서 F6키를 클릭해 줍니다. 또한 화면 중앙 하단의 keyboard Programming 영역에서 Macro 옵션을 선택한 후 Next 버튼을 클릭합니다.

<u>ш</u>	Programmable H	Kevs		田
grammable Keys Keyboard Attributes	Esc FI F2 F3 F4 F5 F6 F7 1 2 3 4 5 6 7 6	P8 P9 F10 P11F12 Ins Hon 9 0 End 3 0 P E 3 \ P17 K L 7 End K L 7 End N / V ↑ Ins At Chri Det +		Layout Change Programming ✓ Enable all Keys
	Layer Standard-Layer Ctrl-Layer Shift-Layer	Keyboard programming O Single key O Key macro	Software programming Enable software settings Software macro Software function	Key label

⑥ 매크로 기능을 설정하면 해당 키의 기능이 사라진다는 경고 메세지가 나타납니다. yes 버튼을 클릭 합니다. 바로 매크로 설정 화면으로 들어가게 됩니다.

① 매크로 입력 화면에서는 화면상의 키를 찍으면서 매크로 입력을 진행합니다. 각 매크로당 10개의 키 입력을 저장할 수 있습니다. 테스트로 g86-52400 이라는 키 입력을 저장했습니다. 입력이 끝나면 OK 버튼을 클릭합니다.

⑨ 메인 화면으로 들어가면 F6키가 노란색(매크로 키)로 바뀐 것을 발견할 수 있습니다. 키 레이아웃 때와 마찬 가지로 중앙 상단의 Activate 버튼을 클릭하면 해당 매크로가 F6키에 이식되게 됩니다.

2 Active configuratio	n G86-52400EUADAA			
#	Programmable Ke	evs		田
Keyboard Attributes	Cac F3 F2 F3 F4 F5 F7 F8 1 2 3 4 5 7 7 7	P3 P10 P11 P12 D12 D10 Non 0 0 -		Layout Change Programming I fnable all Keys
	Layer	Keyboard programming Single key Key macro Remove Next >>	Software programming Enable software settings Software macro Software function Remove Next>>	Key label

8. 제품사양

모델명	G86-52400 한글 블랙, G86-52400 한글 화이트, G86-524
인터페이스	USB
키 사양	83 7
케이블 길이	약 1,8m
제품 크기	가로 약 299 x 세로 160 x 25.4 mm
제품 중량	약 936g

* 위 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

9. 주의 사항

- 내구성과 키감을 고려하여 키캡의 축이 원통형으로 제작되었습니다. 제품 구조상 일부 키들의 키 별이 틀어저 보일 수 있습니다. 이는 제품 결함이 아니며 제품 구조상 특성이므로 이 부분 참고 부탁 드립니다.

- G86-52400의 A/S 기간은 구입 후 1년 간입니다.

- 사용자가 제품 임의 분해시 무상 A/S 혹은 유상 A/S가 거부될 수 있습니다.

- 사용자 과실로 인한 제품 반파 혹은 전파 되었을 경우 A/S가 불가합니다.,

- 자연재해 혹은 침수, 낙뢰로 인한 사고로 인한 제품 피해의 경우 A/S가 불가합니다.

